

# Manual de Taller Lasser 2000

## PREMISA

Este manual contiene los procedimientos de mantenimiento en el vehículo y de diagnóstico para el modelo Lasser 2000.

Un conocimiento profundo de este manual es determinante para un apropiado mantenimiento y una adecuada reparación del vehículo. Es también importante que el manual esté constantemente al alcance de los interesados, de tal manera que sea posible consultarlo fácilmente en caso de necesidad.

Las informaciones contenidas en este manual, incluso los dibujos y las especificaciones, están actualizadas al mes de Mayo de 1998. Si se aportan modificaciones o nuevo material importante y pertinente a los procedimientos de mantenimiento, los procedimientos de mantenimiento, los concesionarios Ford Motor Company recibirán dichas informaciones bajo forma de suplementos del presente manual. Hay que mantener actualizado el manual.

Ford Motor Company se reserva el derecho de variar las especificaciones y los contenidos de este manual sin estar obligada a un preaviso.

Todos los derechos son reservados. El uso, la reimpresión, la memorización, la fotocopia y cualquier otro tipo de reproducción incluso parcial de este manual tienen que se autorizadas por escrito.

**Ford Motor Company**

## APLICABILIDAD:

Este manual es aplicable a partir de los Números de Identificación Vehículo (VIN) y de los manuales relacionados que aparecen en las siguiente página.

## INDICE

| Título  |    | Sección |
|---|----|---------|
| Informaciones Generales                         |    | GI      |
| Motor   | B3 | B1      |
|   | ZL | B2      |
|   | FP | B3      |
|   | RF | B4      |
| Sistema de Lubricación                          |    | D       |
| Sistema de Enfriamiento                         |    | E       |
| Sistema de Control Alimentación y Escape        | B3 | F       |
|   | ZL | F2      |
|   | FP | F       |
|   | RF | F       |
| Instalación Eléctrica Motor                     |    | G       |
| Embrague  |    | H       |
| Cambio Manual                                   |    | J       |
| Cambio Automático                               |    | K       |
| Ejes Anterior y Posterior                       |    | M       |
| Sistema Dirección                               |    | N       |
| Sistema Frenante                                |    | P       |
| Suspensiones                                    |    | R       |
| Carrocería                                      |    | S       |
| Instalación Eléctrica Carrocería                |    | T       |
| Sistema de Calefacción y Acondicionamiento Aire |    | U       |
| Datos Técnicos                                  |    | TD      |
| Herramientas Especiales                         |    | ST      |

© 1998 Ford Motor Company  
IMPRESO EN JAPON, AGOSTO DE 1998©  
1621-40-98H

## NUMEROS DE IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS (VIN) INTERESADOS

|              |          |
|--------------|----------|
| JMZ BJ12320# | 100001 — |
| JMZ BJ1232W# | 100001 — |
| JMZ BJ12L20# | 100001 — |
| JMZ BJ12L2W# | 100001 — |
| JMZ BJ12L50# | 100001 — |
| JMZ BJ12L5W# | 100001 — |
| JMZ BJ12P20# | 100001 — |
| JMZ BJ12P2W# | 100001 — |
| JMZ BJ12P50# | 100001 — |
| JMZ BJ12P5W# | 100001 — |
| JMZ BJ12F20# | 100001 — |
| JMZ BJ12F2W# | 100001 — |
| JMZ BJ14320# | 100001 — |
| JMZ BJ1432W# | 100001 — |
| JMZ BJ14P20# | 100001 — |
| JMZ BJ14P2W# | 100001 — |
| JMZ BJ14L20# | 100001 — |
| JMZ BJ14L2W# | 100001 — |
| JMZ BJ14P50# | 100001 — |
| JMZ BJ14P5W# | 100001 — |
| JMZ BJ14L50# | 100001 — |
| JMZ BJ14L5W# | 100001 — |
| JMZ BJ14F20# | 100001 — |
| JMZ BJ14F2W# | 100001 — |
| JMZ BJ12M2W# | 100001 — |
| JMZ BJ12M5W# | 100001 — |

## MANUALES RELACIONADOS

|  |             |
|--|-------------|
| 323 Training Manual (Europe).....                                | 3324-10-98E |
| Manual del Taller Motor B3-SOHC.....                             | 1437-40-94F |
| Manual del Taller Motores ZL ZM .....                            | 1635-40-98H |
| Manual del Taller Motores FP FS .....                            | 1579-40-97D |
| Manual del Taller Motor RF.....                                  | 1567-40-97C |
| Manual del Taller Cambio Manual F25M-R .....                     | 1440-40-94F |
| Manual del Taller Cambio Automático FN4A-EL .....                | 1623-40-98H |
| Diagramas de Cableado 323 [Europa (Volante a la izquierda)]..... | 5430-40-98G |