



# 2000 LASER Manual de Reparación

- MOTOR
- TRANSMISIÓN DELANTERA MANUAL
- TRANSMISIÓN DELANTERA AUTOMÁTICA

## PRÓLOGO

Este Manual explica los procedimientos de desarmado, inspección, reparación y rearmado para el motor que se indica a continuación, la transmisión manual delantera, y la transmisión automática delantera. Para poder ejecutar estos procedimientos en forma segura, rápida y correcta; primero debe leer con mucho cuidado este manual y cualquier otra literatura relevante de reparación.

La información en este manual está actualizada hasta noviembre de 1998. Cualquier cambio que ocurra después de esta fecha no aparecerá reflejado en este manual en particular. Por lo tanto, el contenido de este manual podrían no ser exactamente el mismo del mecanismo que usted esté preparando para el momento.

**Repuestos & Servicio  
Finanzas &  
Oficinas de exportaciones  
Asia - Partner  
Hiroshima, Japón**

## CONTENIDO

Título		Sección
Información General		GI
B3	Motor	B1
ZL ZM	Motor	B2
FP	Motor	B3
F25M - R	Transmisión Manual Delantera	J
FN4A-EL	Mecanismo y Operación	K
	Reparación de Transmisión Automática Delantera	K1
Datos Técnicos		TD
Herramientas Especiales		ST

© Ford Motor Company (Japón) Ltd.  
Impreso en Australia, Noviembre 1998  
F162-20-98K